



KÖNIGHAUS

INFRAROT

Bedienungsanleitung
M-Serie/LED



Anleitung

Fernbedienung koppeln

Nach dem Einschalten der Heizung hören Sie einen Signalton. Drücken Sie nun fünfmal die *Beleuchtungstaste*. Die Kopplung ist erfolgreich und der Vorgang wird innerhalb von 10 Sekunden abgeschlossen.

Beleuchtung

Drücken Sie einmal die *Beleuchtungstaste*, um die Lichtfunktion zu aktivieren, und drücken Sie erneut die *Beleuchtungstaste*, um die Beleuchtung auszuschalten.

Heizung

Drücken Sie einmal die *Heiztaste*, um die Heizfunktion zu aktivieren. Drücken Sie diese erneut, um die Heizung auszuschalten.

Zeitsteuerung

Wenn die Heizung eingeschaltet ist, drücken Sie die *Timer-Taste*, um zwischen 1H, 2H, 4H, 6H und 8H zu wechseln und die Heizfunktion zur angegebenen Zeit auszuschalten.

Temperatur/+

Wenn die Heizung eingeschaltet ist, drücken Sie die *Temperatur + Taste*, um die gewünschte Raumtemperatur einzustellen. Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, schaltet sich die Heizung automatisch aus und startet neu, wenn die Temperatur unter den eingestellten Wert fällt.

Temperatur/-

Wenn die Heizung eingeschaltet ist, drücken Sie die *Temperatur - Taste*, um die gewünschte Raumtemperatur einzustellen. Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, schaltet sich die Heizung automatisch aus und startet neu, wenn die Temperatur unter den eingestellten Wert fällt.

Sie haben Fragen?

Weitere Informationen finden Sie unter [koenighaus-infrarot.de/anleitungen](https://www.koenighaus-infrarot.de/anleitungen).

Ausführliche Informationen bietet unser freundlicher Kundenservice bei einer persönlichen Beratung.



+49 (0)2822/537 64 01



info@koenighaus-infrarot.de

Schauen Sie doch mal in unser weiteres Sortiment rein!



Bild-
heizung



Spiegel-
heizung



Stand-
heizung

Könighaus GmbH

Albert-Einstein-Straße 1
46446 Emmerich am Rhein
+49 (0)2822/537 64 01

E-Mail: info@koenighaus-infrarot.de
Internet: www.koenighaus-infrarot.de